# ALINCO

特定小電力型ハンディトランシーバー(郵政省技術基準適合品)

# DJ-P7 取扱説明書

XJ-17 共涌

ALINCO トランシーバー DJ-P7 をお 買上げいただきましてありがとうござい

本機の機能を充分に発揮させて効果的に ご使用いただくためこの取扱説明書をご 使用前に最後までお読み下さい。また、 この取扱説明書は必ず保存下さい。ご使 用中の不明な点や不具合が生じた時、お 役に立ちます。

本機は特定小電力無線局として認定を受 けた無線機ですので免許・資格は一切不 要。手にしたその日からどなたにでもお 使いいただけます。



# 本機の特長

○大型へリカルアンテナの採用でクラス最大級の飛距離

○チャンネル数は9 チャンネル

○軽量で超コンパクト

○簡単ラクラク操作

○省エネ設計で電池が長持ち

○弱い電波も受信 OK、モニター機能付き

○通話制限 30 秒/3 分の選択可能

○多少の雨や雪でも大丈夫、日常生活防水仕様

# 付属品

開梱しましたら付属品の確認をしてください。

①ベルトクリップ

②ハンドストラップ

③取扱説明書

④保証書

⑤愛用者カード

# 

# Pルインコ電子株式会社

: 422.2 MHz~422.3 MHz

(12.5 kHz ステップで 9 チャンネル) ○電波型式 : F3E(FM)

○送信出力 : 10 mW ○受信方式 :ダブルスーパーヘテロダイン : -6 dB # 以下(12 dB SINAD) ○受信感度

○音声出力 :70 mW 以上

○送受信周波数

○消費電流 : 受信待ち受け時 約 18 mA (B.S 中)

> 送信時 約60 mA 定格出力時(50 mW) 約85 mA

○通信方式 : 単信方式

○定格電圧 :4.5 V ○外部電源端子

:(EIAJ規格) 定格 5.5 V (max. 6.0 V)

○動作温度範囲 :-10℃~+50℃

○中間周波数 : 1st IF 21.7 MHz. 2nd IF 450 kHz ্য 法 :  $58(W) \times 99(H) \times 27(D) mm$ 

罿 :約 180 g (電池を含む)

# ■ アルインコ電子株式会社

本社・大阪支店:〒500 大阪市中央区域見2丁目:番61号(TWIN/21 MIDタワー23階) か06-946-8140(代表) 東 京 支 店:〒170 東京都貴島区東地袋3丁目1番1号(サンシャイン60・22階) か03-3983-9361(代表) 礼 宗 宮 漢 所:〒950 札城市中央区北一支配2丁目 書 14号(サンシャイン60・22階) か03-3983-9361(代表) 礼 宗 宮 漢 所:〒950 他村市井泉区一都到7丁目6間1号(他台集-生命シーンル15階) か02-222-1822(代表) 名古 歴 宮 業 所:〒950 他台市井泉区一都到7丁目6間1号(他台集-生命シーンル15階) か052-221-222(代表) 名古 歴 宮 業 所:〒730 広 島 市 平区 様 本 町 10番1の号(広島インテス5階) の88-222-1923(代表) 福 岡 宮 業 所:〒812 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号(第3博多僧成ピル10階) か052-2473-8034(代表) -------修 理 の お 問 合 せ は------修 理 の お 問 合 せ

フリータイセル フリーダイヤル 東日本 **55** 0120-464-007 西日本 2 0120-464-009

全国どこからでも無料でサービス窓口につながります。受付時間/10:00~17:00 (月~金曜日 祝日を除く)

# 電池の入れ方


①電池カバーを開けます。

ロックをはずすと電池カバーが開 きます。


②電池を入れます。

ケース内の⊕、⊖の印どおりに新 しい単三型乾電池を3本入れ ます。

③電池カバーを閉めます。 はじめにツメを合わせてカバーを 閉め、ロックをかけます。



# ベルトクリップの取りつけ方 ////




ベルトクリップ取りつ け穴にネジを合わせ、 コインなどで取りつけ ます。


# ご使用前のご注意



EDH-9

- 高温、多湿、直射日光の当たると ころ、ほこりの多い場所は避けて お使い下さい。
- 外部電源は必ず専用のシガープラ グEDH-9をお使いください。





航空機内、空港敷地内、新幹線車 両内など

• 本機は日本国内でのみ使用して下 さい。

前面部

○通話のできる距離は周囲の状況によって異なります。

海上

3 km ゲレンデなど見通しのよいところ 2 km

郊外 1~2 km 市街地 100~200 m

が大体のめやすです。



○本機に採用されている周波数は直 進指向性が高いため、コンクリー トのビルや橋脚、又は山や丘陵等 の地形によって通話できる距離が 短くなります。

○本機は JIS 保護等級 4 防沫仕様に なっておりますので少々の雨や水 しぶき、雪の中でも正常に機能し ますが、防水設計ではありません ので左のようなご使用はお避け下 さい。

なお、水、雪等が本体に付いた時 は、乾いた布等で手早くふきとっ て下さい。

また、外部端子の防水キャップを はずしますと、防沫機能がそこな われますのでご注意下さい。


上面/背面部

①アンテナ

# 各部の名称

### ●送僧スイッチ PTT

送信時に使用します。 送信する時は、このス イッチを押しながらマイ クロホンに向かって話し



Øモニタースイッチ MONI

受信中に相手の声がとぎ

れとぎれに聞こえる場合

また、このスイッチを押

しながら電源を入れるこ

とにより、30 秒/3 分

の通話制限を選択でき

に使用します。

ます。

30 秒/3 分の通話制限 の選択状況を表します。 命点灯:3分制限

⊗消灯:30 秒制限 また弱点滅は電池交換サ インです。

砂送信/受信ランプ

ON AIR/BUSY

ます。

送信中又は受信中を表し

**命点灯**:送信中

膏点灯:受信中

₫30 秒/3 分ランプ

**り**スピーカー

**G**マイクロホン

# **❷電源/ボリュームつまみ-**

VOL 電源の ON/OFF および 音量調節をします。 ○ 方向に回すと電源が

入り、音量が大きく なけ

♪ 方向にいっぱいに回 すと電源が切れ

③チャンネルつまみ-1~9 の交信チャンネル

の選択に使います。

**⑨**ハンドストラップ取付位置

00スピーカー端子

€マイク端子

(0)外部電源端子

®ベルトクリップ取付穴

(の電池ケース) ・カバー

別売のニッカドバッテ リー EBP-25N を装着 することもできます。


●~●は別売のスピーカーマイク等 を接続する端子です。

0

₩


F0892S-®


使用するチャンネルをあらかじめ交信する相手と決めておいてく ださい。



①電源/ボリュームつまみを○に回 し、電源を入れ、音量を調節し ます。

MON スイッチを押しながらつま みを回すと音量が調節しやすくな ります。







決めておいたチャンネルが混信など で使えない時は、相手と打ち合せた 上で他のチャンネルへ切り換えてく ださい。



### ④送信は…

話す時はPTTTスイッチを押し ます。

ON AIR/BUSY ランプが赤く点灯 したらマイクに向かって話します。

- 送信時は本機を口から約5㎝離 して普通の声で話して下さい。 PTTスイッチを押している間は 送信状態となります。
- ·30 秒/3 分制限にかかると、警告 音の後送信は自動的に終了します。

#### ⑤受信は…

PTT スイッチから指を離し、相 手の声をスピーカーから聞き ます。

相手が話し、受信状態になると ON AIR/BUSYランプが青く点 灯します。

電波が弱くて相手の声が途切れ る場合は、MONIIスイッチを押 して下さい。聞きやすくなるこ とがあります。

#### ⑥使用しない時は…

必らず電源/ボリュームつまみを ○方向いっぱいに回し電源を切っ てください。

# 電池交換合図

電池が消耗し、電池の交換時期になると、30秒/3分のランプ が送信、もしくは受信時に点滅しますので電池を交換して下さい。



- 長時間運用のためにはアルカリ乾電池のご使用をおすすめし
- オプションのニッカドバッテリー EBP-25N をご使用の場合 は充電して下さい。
- 種類の違う電池や古いものと新しいものを混ぜて使用しない で下さい。

使用可能時間のめやす ニッカドバッテリー 約24時間 マンガン

アルカリ

約32時間 約64時間

上記の時間は、30 秒送信 - 30 秒受信 - 4 分待受けを繰り返 した場合のめやすです。特に冬期、気温の低い時には、電池寿 命が極端に短くなりますので、早めの電池交換を心がけて下

# 故障かなと思ったら…

次のような症状は故障ではありませんので修理に出す前にお確か め下さい。

症状	原因	処 置
スピーカーから音が 出ない 受信できない	相手とチャンネルが 違っている。	チャンネルを合わせ て下さい。
	相手との距離が離れ すぎている。	"ご使用前の注意"の 通話距離に従って交信して下さい。
	ポリュームつまみを 左に回しすぎている。	ボリュームつまみを 適当な位置に合わせ て下さい。
	PTT スイッチを押し て送信中。	PTT スイッチを離して下さい。
送信できない	信号を受信している。	信号がなくなるのを 待って送信するか、 チャンネルを変更し てください。
	制限時間を越えている。	PTT ス イッ チ を 離 し、2 秒待ってから、 再度送信して下さい。
	PTT スイッチを押し ながら電源を入れた。	[PTT]スイッチを押し 直して下さい。
受信も送信もできない	電池の極性が逆	「電池の入れ方」に 従って電池を正しく 入れて下さい。
		乾電池をご使用の場 合は新しい乾電池に
受信がとぎれる 雑音が入る	電池の消耗	交換して下さい。 ニッカドパッテリー EBP-25Nをご使用の 場合は充電してお使 い下さい。

# 特定小電力トランシーバーの通話制限について

特定小電力トランシーバーは限られた周波数を有効に活用するた めに以下のような通話制限があります。

• 一定の強さの信号を受信している時は PIT スイッチを押して も送信できません。これは他の人の交信の邪魔をしないよう にするためです。




受信中にPTTを押すとア ラーム音が鳴り、送信でき ないことを知らせます。

一定の時間以上は連続で交信できません。 これはチャンネルの独占を防ぐためです。

本機では次の2つのうちの一方を選択できます。

1. 30 秒連続送信 一回の送信時間が30 秒以内




2.3分通信 送信、受信を合わせて 1回の通信時間が3 分以内



1、2のいずれも制限時間が経過すると自動的に送信は停止しま す。なお、1の場合は送信停止5秒前、2の場合は10秒前にア ラーム音が鳴ります。

また、送信終了後は2秒たたないと次の送信はできません。 2 秒以内にPTTスイッチを押しても、アラーム音が鳴り、送信 はてきません。



## 豊富なオプション

- 本機にはいろいろなオブション(別売)が用意されております。

#### スピーカーマイク


EMS-9 L


以内

タイピンマイク ニッカドバッテリーパック 急速バッテリーチャージャー モービルブラケット


EME-15 L(VOX 機能付) EBP-25N

無線機本体を腰に付けたり、ポ ハンドフリー運用が可能な VOX、繰り返し充電して使用できるバッ ニッカ ドバッテリー パック 車の中で使用する時に、本体をド ケットに入れて使用する時に便利 PTT 両機能を内蔵したタイピン テリーパックです。 です。 マイクです。 チャーシャーです。





EDC-47



EBC-6

(EBP-25N) 専用のバッテリー アに取り付けるためのプラケット

です。

EDH-9(12V 専用)

取り出すアダプターです。

サリーです。



# シガー DC/DC コンバーター ヘッドセット(耳のせ式) ヘッドセット(インナータイプ) EME-12 L(VOX 機能付) EME-13 L(VOX 機能付)

車のシガーソケットから 5.5V を 両手がふさがっている時にハンド 両手がふさがっている時にハンド フリー運用ができる便利なアクセ フリー運用ができる便利なアクセ サリーです。





### イヤホンマイク

### FMF-4

PTT 機能のみのタイピンマイクです。

プチ型イヤホン

#### EME-6

人混みや雑音の中でも相手の声を明瞭に受信できます。

ソフトケース

#### ESC-21

無線機本体をキズや衝撃から守るソフトケースです。